



## VERARBEITUNG



Entfernen Sie vor dem Verkleben lose Steinchen und Schmutz mit einem harten Besen.



Prüfen Sie die Oberflächentemperatur und Trockenheit vor dem Verkleben mit Ihrer Handfläche.\*



Ziehen Sie die Kaschierung etwas von der Folie ab, um den Rand des Motivs am Boden zu positionieren.



Ziehen Sie das Kaschierpapier nach und nach in kleinen Abschnitten ab und setzen Sie die Verklebung fort – lassen Sie sich nicht dazu verleiten, die gesamte Kaschierung in einem Zug abzulösen!



Rollen Sie die Folie nochmals entweder mit einer Gummiwalze, wie abgebildet, oder mit dem RollePro Handroller (unten), um die Haftung des Produktes auf der strukturierten Oberfläche zu unterstützen. Rollen Sie langsam und mehrmals, um einen festen Kontakt des Klebers zu erzielen. Für größere Motive empfiehlt sich eine breite Walze.

**Bitte beachten:** Der Kleber von IP StreetApp muss durch Druck aktiviert werden, um eine ausreichende Bindung mit dem Boden zu gewährleisten.

Achten Sie darauf, Rollendruck in allen Bereichen und in allen Richtungen auf der Oberfläche des Motivs auszuüben. An den Rändern sollte immer mehrmals und kräftig gerollt werden, um ein Ablösen an diesen Stellen zu verhindern.

## StreetApp

### Verarbeitungshinweise

#### Allgemeine Informationen

IP StreetApp ist innovativ, außerordentlich rutschsicher und ein echter Blickfang. IP StreetApp ist darüber hinaus auch sehr anwenderfreundlich: Das Produkt ist kompatibel mit UV, Solvent und Latex Inkjet-Technologien. IP StreetApp lässt sich auf einem Flachbettschneider, einem Plotter oder auch nur mit einem scharfen Universalmesser mühelos auf die gewünschte Form zurechtschneiden.

#### Handhabung beim Drucken\*

Trotz seiner Struktur lässt sich IP StreetApp ohne besondere Vorkehrungen mittels herkömmlicher Drucktechniken bedrucken. Achten Sie beim Zuführen besonders auf die Ränder. Falls sich die Folie abzulösen beginnt, drücken Sie die Kanten mit einem Roller vorsichtig wieder an. \*) Wir empfehlen die Verwendung eines Spandex-Druckprofils.

#### Hinweise zum Schneiden

Um ein mögliches Aufstellen des Produkts zu vermeiden empfehlen wir, die Ecken abzurunden. Die in der Oberflächenbeschichtung enthaltenen Bestandteile haben eine scheuernde Wirkung, wodurch mit der Zeit die Schneidwerkzeuge abstumpfen können.

#### Oberflächenvorbereitung

Für eine prozesssichere Anwendung ist es wichtig, dass der Untergrund trocken und komplett frei von Schmutz und Staub ist, bevor das Produkt appliziert wird. Wir empfehlen, den Untergrund abzusaugen und bei Feuchtigkeit mit einer Gas/Elektro-Heizung zu trocknen.

#### Einsatzmöglichkeiten

IP StreetApp kann auf einer Vielzahl von Oberflächen verklebt werden. Diese brauchen nicht glatt zu sein, da IP StreetApp ein flexibles Substrat ist, das sich auch an die unregelmäßigsten Böden anpasst, beispielsweise an Asphalt (rau oder glatt), unbehandelte Steinböden, Estriche und viele andere Oberflächen wie Teppiche, Wände und Holzfußböden – wenn Sie nicht ganz sicher sind, verkleben Sie ein kleines Folienstück probeweise in einer Ecke der betreffenden Fläche oder wenden Sie sich an uns um Unterstützung.

\*Für Verklebungen bei Umgebungstemperaturen von unter 10°C sollte ein Gasbrenner verwendet werden. Durch die thermische Vorbehandlung der Klebefläche kann die bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit vorhandene Feuchtigkeit eliminiert werden.